


Ab wann wird eine Sonderbewilligung benötigt?

Wenn eines der folgenden Masse überschritten wird:


Breite > 2.55 m Art. 64 VRV
Höhe > 4.00 m Art. 66 VRV
Gewicht > 40 t Art. 67 VRV

Länge und hinterer Überhang:

Anhängerzug




Sattelmotorfahrzeug



Sattelmotorfahrzeug

Transportabmessung (inkl. Ladung)



Motorwagen

Transportabmessung (inkl. Ladung)

